

## Enregistreur Zoom Q8

Cet appareil est mis à votre disposition pour vos enregistrements. Merci de le manipuler avec soin, et de rendre le matériel complet – nous n'avons pas de budget pour remplacer cet appareil s'il tombe en panne

L'appareil est prêté **sans carte mémoire SD**, vous pouvez si nécessaire en acheter au desk de la bibliothèque

Inventaire :

La sacoche contient :

- La caméra, avec une cartouche micro stéréo
- Des modes d'emploi français et allemand
- Un câble d'alimentation / connexion à un ordinateur USB
- Un transfo 220/USB
- Une bonnette anti-vent
- Un trépied
- Un casque audio Yamaha
- Un micro « shotgun »

NB l'appareil est prêté sans carte SD (vous pouvez en acquérir une au desk de la bibliothèque

### Mode d'emploi

Un mode d'emploi simple, pratique et très complet est à disposition dans la mallette. Nous vous conseillons de le lire avant l'utilisation. Nous ne vous proposons ici qu'un mode d'emploi basique.

Avant la mise marche :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Veiller à ce que la caméra soit bien chargée : Elle fonctionne avec une batterie qui se recharge en USB.</li><li>- Insérer la Carte SD</li><li>- Faire basculer le bras de micro.</li></ul>
Mise en marche :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ouvrir l'écran latéral : appuyer deux secondes sur le bouton Hold : l'écran s'allume (NB même chose pour la mise hors-tension de l'appareil)</li></ul>
Carte SD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il est nécessaire de formater la carte SD dans l'appareil.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il faut appuyer dans l'écran sur l'icône de réglages puis sur le bouton settings. Dans le menu 2, aller sur SD card puis sur formater.</li> </ul>
Enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous pouvez visualiser et régler votre image avec plusieurs niveaux de zoom, et le niveau sonore directement sur le micro. Puis appuyez sur le bouton rouge REC. Appuyer sur le bouton stop en fin d'enregistrement. Vous pouvez directement écouter la plage sur l'appareil en appuyant sur le bouton marche.</li> </ul>
Fichier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour récupérer votre fichier audio, il faut connecter l'appareil à un ordinateur via le câble USB fourni, puis appuyer sur le bouton menu. Au moyen de la molette de choix, descendre sur SD card reader : votre dossier de fichiers est alors visible dans l'arborescence de votre ordinateur. Vous pouvez maintenant le télécharger et le diffuser.</li> </ul>
Format fichier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Par défaut : .mov</li> <li>-</li> </ul>
Mode d'emploi en ligne	<a href="https://www.zoom-na.com/products/field-video-recording/video-recording/zoom-q8/downloads">https://www.zoom-na.com/products/field-video-recording/video-recording/zoom-q8/downloads</a>
Caractéristique du micro SGH-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La capsule canon SGH-6 propose un microphone hyper directionnel de qualité professionnelle, parfait pour le cinéma, la vidéo ou les applications d'enregistrement de représentations théâtrales ou reportages électroniques.</li> </ul>