

Mise en route

PageFlip Cicada

Alimentation	Par piles AA non rechargeable. Si nécessaire, on peut travailler en branchant au secteur via le port USB
Mise en route	Placer le curseur sur ON si on a déjà pairé avec un appareil, on peut travailler immédiatement.
Pairage	NB il faut que bluetooth soit activé sur la tablette (!). Le plus simple est d'appuyer sur la touche « reset » sur la tranche de l'appareil. On voit après quelques secondes l'appareil s'afficher sur l'IPAD sous le nom Dual pedal
Options	Différents modes de fonctionnement sont possibles : voir les boutons sur la droite du tableau de contrôle. Par défaut, on utilise la position n° 3 (flèches en haut et en bas)
Arrêt	Ne pas oublier d'arrêter l'appareil en fin de session (curseur sur OFF)
Mode d'emploi complet	Cet appareil n'est plus commercialisé, on trouve un mde pour un modèle équivalent : https://www.pageflip.com/collections/pageflip/products/firefly

Mise en route

Airturn BT-105

Alimentation	Chargement par le câble USB joint à l'appareil (entre 2 et 6 heures), pour 100 heures d'utilisation
Mise en route	Appuyer 1 seconde sur le bouton rouge (LED verte clignote)
Pairage	NB il faut que bluetooth soit activé sur la tablette. Appuyer pendant env. 8 secondes sur le bouton rouge. La LED va clignoter rouge/vert rapidement. On voit alors l'appareil s'afficher sur la tablette sous le nom AirTurn105v-128-OFD6
Options	Différents modes de fonctionnement (également sur PC) – voir mode d'emploi ci-dessous
Arrêt	Appuyer 2-3 secondes sur le bouton rouge : le LED va devenir rouge et clignoter rapidement avant l'extinction
Mode d'emploi complet	Disponible sur le site https://www.airturn.com/assets/apps/BT-105-Manual-Fran%C3%A7ais.pdf